


型式

SMZ-3316

— 手動操作器 —

取扱説明書

このたびは、当社の製品をご採用頂きまして誠にありがとうございます。
安全に末長くご使用して頂く為此の取扱説明書をご覧になり正しくご使用いただきます様、宜しく願い申し上げます。またお読みになった後は大切に保管してください。



- ① スイッチ出力モニター スイッチが ON のときに点灯します。
- ②～④ 一度押すと ON になり再度押すと OFF になります。
- ⑤ 操作スイッチ(作業灯)使用しないときに一度押すと全てが OFF になります
部屋割りセレクターを使用すると OFF で設定された回路だけが点灯して
作業に必要な明るさのみになり省エネ効果があります。
- ⑥ 全面の飾りパネル
- ⑦ 各ボリュームで明るさをコントロールできます。上に上げると明るくなります
- ⑧ このボリュームで全ての明るさをコントロールします各ボリュームの位置
位置から変化します

✎ 製品は予告無く仕様を変更することがあります。イラストと現品は異なる場合があります。

〒175-0094 東京都板橋区成増 4-26-5 Tel. 03-3938-5440 Fax. 03-3939-2102
E-Mail: eigyou1@web-sanko.co.jp <http://www.web-sanko.net>

株式会社 **サンコーデバイス**